

## Паспорт Механического Противоугонного Устройства на РВ «FORTUS» CSL 2118

Марка а/м	Hyundai
Модель а/м	Creta
Год начала производства а/м	2016
Год окончания производства а/м	→
Комментарии	с ГУР
Артикул МПУ на РВ "Fortus"	CSL 2118

### Описание установки:

1. Поверните руль в положение «прямо» и зафиксируйте его штатным запорным механизмом. **Обратите внимание** на положение рулевого колеса (расположение спиц руля), так как блокирование рулевого вала на штатный противоугонный замок происходит в нескольких положениях.
2. Закрепить муфту МПУ на РВ на рулевом валу (расположение паза муфты: справа) (см. фото №3).
3. С помощью штыря выставьте положение муфты так, чтобы при повороте руля влево-вправо конусная часть штыря упиралась в элементы управления (см. фото №4).
4. Выньте штырь и затяните винты муфты (окончательная затяжка винтов М8 допускается моментом 35 – 40 Н\*м).

Проверьте работу МПУ (**Внимание:** при заблокированном МПУ и разблокированном штатном запорном механизме, не прикладывать к рулевому колесу значительные усилия во избежание повреждений кронштейна педального узла тормоза).



(фото №1)



(фото №2)



(фото №3)



(фото №4)